

ケーブルモデムのランプ状態について

インターネットに接続できない場合、モデムランプをご確認ください。

SB5100
シリーズ



	POWER	RECEIVE	SEND	ONLINE	PC/ACTIVITY	STANDBY
正常状態	●	●	●	●	●	●
補足	モデムと接続した機器(パソコン、ルーター等)の電源が切れている時、PC/ACTIVITYランプは消灯となります。接続機器の電源が入っている状態でPC/ACTIVITYランプが消灯している場合は、LANケーブルの抜き差し、LANの設定を再度ご確認ください。					
待機状態	●	●	●	●	●	●
補足	モデム上部の「STANDBY」ボタンが押され、スタンバイ(待機)状態となっています。この時、モデムと接続した機器(パソコン、HUB、ルーター等)との通信は遮断されています。解除するには、再度「STANDBY」ボタンを押してください。 解除しても通信できない場合は、パソコンなどを再起動してください。					

CM820
シリーズ (ARRIS) BCW610
シリーズ



	POWER	DS	US	ONLINE	LINK※
正常状態	●	●	●	●	●
正常状態	●	●	●	●	●
補足	モデムと接続した機器(パソコン、ルーター等)の電源が切れている時、LINKランプは消灯となります。接続機器の電源が入っている状態でLINKランプが消灯している場合はLANケーブルの抜き差し、LANの設定を再度ご確認ください。 ※オレンジの点滅は100Base-Tで接続				

DPC3000
シリーズ



	POWER	DS	US	ONLINE	LINK
正常状態	●	●	●	●	●
補足	モデムと接続した機器(パソコン、ルーター等)の電源が切れている時、LINKランプは消灯となります。接続機器の電源が入っている状態でLINKランプが消灯している場合はLANケーブルの抜き差し、LANの設定を再度ご確認ください。				

BCX280
シリーズ



	CABLE	PC	DATA	POWER
正常状態	●	●	●	●
補足	モデムと接続した機器(パソコン、ルーター等)の電源が切れている時、PCランプとDATAランプは消灯となります。接続機器の電源が入っている状態でPCランプとDATAランプが消灯している場合は、LANケーブルの抜き差し、LANの設定を再度ご確認ください。			