

iOSセッティング

～お客様によるiOS端末の設定方法～

お客様準備

- ① iOS端末
- ② パスコード(画面ロック時などのパスワード・・・数字6桁)
- ③ アップルID(アプリダウンロード時に必要)
- ④ iOS端末からiOS端末へ乗り換えるときは、データを「iクラウド」などに保存をしてください。

ご注意

ICCのSIMをご利用いただく場合、
ICCはセッティング時の故障・不具合・破損について一切責任を負いません。
また、SIMの動作保証は致しませんので、お客様の責任の下ご利用いただきますようお願いいたします。

APN設定 (ICCのSIMで通信が出来るようにするための設定)

- ① 開通したSIMをセットする。
- ② お客様のご自宅またはWiFi環境がある場所で、WiFiに接続します。
(WiFi機器選択→パスワード入力)
- ③ iOS端末に「プロファイル」が設定されている場合、削除してください。
 - (1)「設定」→「一般」→「プロファイル」
 - (2)設定されているプロファイルをタップ
 - (3)「プロファイルを削除」をタップ
- ④ ブラウザを開き「https://www.icc-media.co.jp/ios9/ios_apn.html」に接続してください。
(または右のQRコードを読み取ってください)
- ⑤ 「iOS APN Profile(ICC)」が表示されたら「インストール」をタップしてください。
「次へ」→「インストール」→「インストール」→「完了」→「電源OFF」→「電源ON」
- ⑥ APNがインストールされたか確認してください。
「設定」→「一般」→「プロファイル」→「(Cellular)ICCケーブルスマホ」



楽天電話設定 (楽天電話が出来るようにするための設定)

- ① APPストア→「モバチョ」で検索してください。
- ② 「0037ダイアラー」をダウンロードしてください。
- ③ ダウンロード後にアプリを開きます。
「設定」→「利用サービス情報の設定」→「他の付加情報を設定」の順に進んでください。
- ④ サービス名に「楽天電話」と入力してください。
- ⑤ プレフィックス0037ーの後に、「692」を入力し、「0037－692」としてください。
- ⑥ 画面上に自動的にアプリが配置されますが、画面下段にアイコンを移動すると使いやすくなります。
(画面上のどれかのアイコンを長押しし、プルプル震えだしたら、
下段の「電話」アイコンを画面上に移動させ、空いたスペースに「0037」を移動させます。
最後に「ホームボタン(画面下中央)」を押して完了です。)